Y esto no es todo... Su aparato también está dotado de un sistema de conservación del calor, igual que las herramientas profesionales creadas por los ingenieros de Conair.

9 0398/01/	Cabello resistente
2−4 otlA-oib9N	Cabello grueso u ondulado
S–S obsmùH \oibsl\	Cabello normal a grueso o tratado
ľ ojs6	Cabello delicado, fino y dócil
ARUTARAMAT AU STRULA	TIPO DE CABELLO

Guía de temperatura

Su plancha alisadora aprovecha la fecnología del calentamiento instantáneo de Conair. Además, cuenta con 6 opciones de temperatura, para permitirle escoger la temperatura perfecta para su tipo de cabello, desde el más fino hasta el más grueso. Si su cabello está húmedo, empiece con un nivel de temperatura bajo, luego suba progresivamente la temperatura mientras el cabello seca. Una vez que el cabello está completamente seco, utilice un nivel está completamente seco, utilice un nivel de temperatura medio a alto / Seco para finalizar el alisado.

CALENTAMIENTO INSTANTÀNEO, 6 AJUSTES DE TEMPERATURA PARA CABELLO HÚMEDO• SECO Y SISTEMA DE CONSERVACIÓN DEL CALOR

fáciles de limpiar después de cada uso. La cerámica/turmalina también ayuda a controlar la estática y el frizz. El resultado es un cabello liso, sedoso y brillante. Además, las placas no retienen en cabello después de alisarlo. Es un placer trabajar con esta nueva tecnología, pues facilita el peinado y logra resultados óptimos.

Su nueva plancha alisadora está equipada con placas "flotantes" para asegurar un mejor contacto con el cabello y producir resultados aún más lisos. Las placas están cubiertas de una suave, lo último en tecnología de aparatos de peinado. La aleación de cerámica y turmalina distribuye el calor uniformemente y deja el cabello sedoso, brillante y resplandeciente de cabello sedoso, brillante y resplandeciente de salud. Notará que el cabello se desliza fácil-nente entre las placas y que éstas son muy

PLACAS FLOTANTES CON REVESTIMIENTO DE CERÁMICA Y TURMALINA

VOTA: Véase la tabla a continuación para determinar qué nivel de temperatura usar, especialmente si el cabello está húmedo.

del cuero cabelludo. Abra las piacas y ponga una sección de cabello entre ellas. Cierre las placas. Baje la plancha lentamente hasta las puntas, manteniendo las placas bien cerradas. Afloje el cabello tras llegar a las puntas. Repita el proceso con las otras secciones de cabello. Según la textura del cabello, o cuando el cabello está húmedo, puede que sea necesario repetir el proceso varias veces. Será necesario repetir el proceso varias veces. As principio. Con práctica, encontrará la manera perfecta para alisar su cabello fácil y manera perfecta para alisar su cabello fácil y

ADVERTENCIA: Las placas se volverán extremadamente calientes en segundos. Evite todo contacto con la piel después de encender el aparato.

gadas (5 x 1.5 cm). Coloque el aparato cerca

Divida el cabello en secciones de 2 x ½ pul-

después de 60 minutos.

MOTA: Nunca deje el aparato desatendido después de encenderlo. Para su seguridad, el aparato se apagará automáticamente el aparato se apagará

5. Para apagarlo, oprima el botón ON/OFF. El indicador rojo se apagará.

4. Oprima el botón "Wet" o "Dry", el indicador luminoso rojo se parará el centall- ar. El indicador luminoso verde o amarillo parpadeará hasta que la unidad alcance la temperatura preprogramadas. Oprima el botón "Wet" o "Dry", El indicador verde o amarillo se apagará.

seleccionada.

1. Enchufe el aparato en un tomacorriente de 120/240V. La luz roja se encenderá.
2. Oprima el botón ON/OFF. Elija la temperatura deseada u oprima el botón "Wet"
(cabello húmedo) o "Dry" (cabello seco) para utilizar temperaturas pre-programadas.
3. El indicador luminoso rojo parpadeará hasta que la unidad alcance la temperatura

FUNDAMENTOS DEL ALISADO

PRECAUCIÓN: El vapor que sale de las rejillas puede ser muy caliente. Evite tocar o bloquear las rejillas durante el uso y no dirija el vapor hacia el rostro o el cuero cabelludo.

Este aparato puede usarse para alisar el cabello húmedo o seco, por lo que está equipado con nuestro exclusivo sistema de conductos y rejillas. Cuando el cabello está húmedo, el exceso de agua penetra en los conductos donde se transforma en vapor. Conductos donde se transforma en vapor. el vapor sale por las rejillas. Este proceso preserva el balance hídrico del cabello.

EXCLUSIVO SISTEMA DE ALISADO PARA
CABELLO HÚMEDO • SECO

Este aparato es de doble voltaje. Se adaptará automáticamente al voltaje adecuado. Puede que sea necesario emplear un adaptador de enchufe (no se incluye) para utilizario fuera de los Estados Unidos.

DOBLE VOLTAJE

El cable de este aparato está dotado de una clavija polarizada (una pata es más ancha que otra). Como medida de seguridad, se podrá enchufar de una sola manera en el tomacorriente polarizado. Si no entrara en el tomacorriente, inviértela. Si aún no entrara completamente, comuniquese con un electricista. No intente ir en contra de esta función de seguridad.

Para uso doméstico solamente. Uselo solamente con Corriente Alterna de 120/240V (50/60 Hz).

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

oneo.

de enchufar el aparato. 14. El cuerpo del aparato cerca de las placas se vuelve muy caliente durante el uso. No lo

erectrico. 13. Lea la información relativa al doble voltaje que se encuentra a continuación antes

12. No coloque el aparato en ninguna superficie mientras esté caliente o conectado. Manténgalo alejado del cable rando oxigento. 11. Este aparato se vuelve muy caliente. Mantenga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.

ninguna de las aberturas. 10. No lo utilice en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administ-

8. Nunca utilice este aparato mientras este dormido/a o adormilado/a. 9. Nunca deje caer ni inserte un objeto en

obstruir.

callentes.

7. Nunca haga funcionar el aparato sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde las entradas de aire se puedan

6. Mantenga el cable alejado de superficies

capacidad.

4. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y sola-propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Sólo use accesorios recomendados por el fabricante. 5. No opere este aparato si el cordón o la clavija estuviesen dañados, después de que hubiese funcionado mal o que se hubiese caido o si estuviese dañado. Regrese el aparato a un centro de servicio autorizado para su revisión, reparación o autorizado para su revisión, reparación o

mientras esté conectado.

2. No jale, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato, incluso para almacenarlo.

3. Supervise el uso de este aparato cuidadosamente cuando esté usado por, sobre o cerca de niños o personas con alguna dis-

1. Nunca deje el aparato desatendido

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o heridas:

5. Si el aparato cayera al agua, desconéctelo inmediatamente. No toque el agua.

en recessor. 4. No coloque el aparato ni lo deje caer al agua u otro líquido.

3. No colodue ni guarde este producto donde un lavabo.

1. Siempre desconecte el aparato inmediatamente después de usarlo. 2. No lo use en el baño o la ducha.

apagado. Para reducir el riesgo de muerte o herida por descarga:

PELIGRO — Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté

OGALƏJA OJAƏNİTNAM AUƏA JƏG

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

Siempre que use aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, debe tomar precauciones básicas de seguridad, entre las cuales las siguientes:

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING KEEP AWAY FROM WATER

DANGER — Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug appliance immediately after using.

- Do not use while bathing or in a shower.
 Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- 4. Do not place in, or drop into water or other
- 5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. **Do not reach into the water.**

WARNING —To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons: 1. This appliance should never be left unattended when plugged in.

- 2. Do not pull, twist, or wrap line cord around appliance, even during storage.
- 3. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on or near children or individuals with certain disabilities.
- 4. Use this appliance only for its intended

use, as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

- 5. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.
- 6. Keep the cord away from heated surfaces.
- 7. Never place the appliance on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked.
- 8. Never use while sleeping.
- 9. Never drop or insert any object into any opening or hose.
- 10. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- 11. This straightener is hot when in use. Do not let heated surfaces, touch eyes or skin.
- 12. Do not place the heated straightener directly on any surface or on the appliance power cord while it is hot or plugged in.
- 13. Before plugging in, read the information about dual voltage contained in the instruction section of this manual.
- 14. Do not attempt to touch the housing of your appliance near the straightening plates, as it is hot when in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

OPERATING INSTRUCTIONS

This straightening iron is intended for household use. This unit is designed to operate at 120/240 volts AC. Use on Alternating Current (50/60 hertz) only.

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

DUAL VOLTAGE

This straightening iron will automatically adjust to the proper voltage. Use an adapter plug with correct configuration prior to use in outlet.

DRYING SYSTEM WITH UNIQUE WET DRY DESIGN

This Wet • Dry Tourmaline Ceramic Straightener features our exclusive vent and channel design, allowing for use on dry or damp hair. When used on damp hair, excess water is forced into channels where it can escape as steam. The steam evaporates through the vents in the housing, while the hair's natural moisture is sealed into the cuticle.

CAUTION: Steam evaporating through the vents may be hot. During use, avoid touching or blocking the vents and direct drying vents away from your scalp and face.

STRAIGHTENING BASICS

Plug the straightening iron cord into any household outlet (120/240V).
 Press the On/Off button. Select desired temperature, or push the Wet or Dry temperature button to choose preset temperatures for specific hair conditions.

- temperatures for specific hair conditions.

 3. Red indicator light will blink until selected temperature is reached, then will remain lit.

 4. Push the Wet or Dry button, the red indicator light will stop blinking and remain lit. Green or yellow indicator light will blink until the preset temperature reached, then will remain lit. Press the Wet or Dry button again, green or yellow light will go off.
- 5. To turn off the unit, press the On/Off button again. Red indicator light will go off.

 NOTE: Never leave your straightening iron on and unattended. However, should you fail to turn the unit off, it will shut itself off automatically within 60 minutes.

WARNING: The straightening iron's tourmaline ceramic-coated plates will get very hot within a few seconds and should not be placed in contact with the skin after the straightening iron has been turned on.

Start with a hair section that is 2 in. wide and no more than ½ in. thick. Open the iron and place a hair section between the two hot plates, close to the scalp. Trap hair between the plates by firmly squeezing the handles together. While maintaining the tension, slowly pull the unit down along the hair section toward the end. At the end of hair section, release the pressure on the handle and allow the hair section to slide out. Repeat process on additional sections of hair until you achieve the

hair style you desire. It may be necessary to repeat process on certain areas, depending on the texture of your hair or how damp it is.

Some experience is necessary when learning to use this straightening iron. After using the iron several times, you will easily learn the ideal way to straighten and style your hair.

NOTE: Please refer to the temperature setting guide for heat settings, especially if using your iron on damp hair.

STYLING WITH THE NEW EASY-GLIDE FLOATING TOURMALINE CERAMIC-COATED PLATES

The plates of your new straightening iron are designed with a little give, to "float" in your iron. This provides better contact with hair, eliminating gaps for straighter results. The easy-glide tourmaline ceramic surface is the one of the latest – and best – technological advances in hair appliances. The tourmaline ceramic even heat distribution produces the ultimate in healthy, shiny, silky-looking hair. You'll find that hair glides easily over the surface of the plates as you're straightening, and that it is easier to clean styling product residue, etc. off the plates after each use. The tourmaline ceramic surface also helps smooth down flyaways and frizzies. As you smooth your hair, heat is evenly distributed so that the style you create has a salon-perfect, silky-smooth, shiny finish. Hair also glides right through the plates after it's straightened. Tourmaline ceramic technology is a pleasure to work with, makes styling your hair easier and provides professional results.

USING INSTANT HEAT, THE 6 WET • DRY VARIABLE TEMPERATURE SETTINGS & UNIFORM HEAT RECOVERY SYSTEM

This straightening iron features Conair's Instant Heat technology. Within this Instant Heat technology there are 6 variable wet • dry temperature settings for every type of hair, from the finest to the curliest and most resistant. Use the low settings for damp hair, and as your hair dries turn to the Medium / Wet settings. Once hair is completely dry, use the Medium to High/Dry settings to complete the straightening process.

Temperature Setting Guide

TEMP. CONTROL		HAIR TYPE
Low	1	Delicate, thin, easy-to-straighten hair
Medium/Wet	2–3	Average to thick or treated hair
Med-High	4_5	Thick or wavy hair
High/ Dry	6	Hard-to-straighten hair

And that's not all. Conair's professional salon standards of engineering provide you with a Uniform Heat Recovery System that maintains the straightening iron at a constant temperature.

There is a constant surge of power to ensure that heat is continuously delivered for optimal styling results, unlike other units that lose heat during use. This provides consistent styling power so that every strand of your hair is set with the same level of heat and comes out the same way for a perfect finish.

1B-9817

10NP18037

7475 North Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307 150 Milford Road, East Windsor, NJ 08520 ©2010 Conair Corporation

> Glendale, AZ 85307 7475 N. Glen Harbor Blvd. Service Department Conair Corporation Centro de servicio

com/registration. Para registrar su producto, visitenos en www.conair.



que varian de un Estado a otro. especificos y usted puede tener otros derechos Esta garantia le otorga derechos legales

wencionadas pueden no regir para usted. consecuentes, de modo que las limitaciones limitación de danos especiales, incidentales o Igunos Estados no permiten la exclusión o

OTRA GARANTIA, EXPRESA O IMPLICITA. INCUMPLIMIENTO DE ESTA O CUALQUIER INCIDENTAL O CONSECUENTE DEBIDO AL NINGUN CASO POR ALGUN DANO ESPECIAL, CONAJR NO SERÀ RESPONSABLE EN

regir para usted. dne jas jimitaciones mencionadas pueden no la duración de una garantia implicita, de modo Algunos Estados no permiten limitaciones sobre

PRESENTE GARANTIA ESCRITA. LIMITADAS POR LOS 24 MESES DE LA PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, ESTARÁN OUTITAA Y OAQIJIBAIDABAQO EO ATIDIJAMI AITNARAD AJ A SADATIMIJ ON ORAS RESPONSABILIDAD IMPLICITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTIA, OBLIGACIÓN O

de 24 meses a partir de la techa de tabricación. recibo de compra, el periodo de garantía será recibir instrucciones de envio. En ausencia del compra y deben llamar al 1-800-3-CONAIR para de California sólo necesitan dar una prueba de por gastos de manejo y envio. Los residentes combra y un cheque o giro postal de US\$5.00 indicado a continuacion, Junto con su recibo de regrese su aparato al Centro de Servicio Para obtener servicio técnico bajo esta garantia,

defectos de materiales o fabricación. s partir de la fecha de compra si presentara sbarato sin cargo por un periodo de 24 meses Conair reparará o remplazará (a su opción) su

SONA SOO 30 ADATIMIL AITNARAD

LOS APARATOS PEQUEÑOS SIEMPRE DESENCHUFE

eucynte los abaratos electricos desbués de hay corriente. Por lo tanto, siempre desaunque esté apagado? Si está conectado, nu abarato electrico permanece bajo tension electricidad y el agua. Pero ¿Sabe usted que lodos sabemos que no se debe mezclar la

usarios.



DEL AGUA MANTENGALO ALEJADO

ESTÁ EQUIVOCADO. ESTA APAGADO, ОТАЯАЧА CUANDO EL **NO HAY CORRIENTE** 21 CHEE ONE **ADVERTENCIA:**

nivel del enchute. los niños. No tironee ni retuerza el cable al nu ingar seco y seguro, tuera dei aicance de almacenar. Permita que enfrie y guardelo en Cuando no lo utiliza, su aparato es facil de

ALMACENAJE

manera intermitente. aparato dejara de funcionar o funcionara de qistamente si ei cable parece danado o si ei esté dañado. Deje de usar el aparato inmecable con frecuencia para asegurarse que no an ruptura o un cortocircuito. Inspeccione el ipje dne jo couecta al aparato, produciendo del aparato. Esto podria danar la junta flexcable. Nunca lo enrolle con fuerza alrededor NUNCA jale, retuerza ni doble mucho el

PRECAUCION

servicio autorizado. No trate de repararlo. mita que entrie y regréselo a un centro de Inncionamiento, desconecte el aparato, percou nu bano humedecido. En caso de mai mita que enfrie y limpie la superficie exterior ses necessito limpiarlo, desenchutelo, peraberturas libres de polvos y pelusas. Cuando No necesita lubricación. Mantenga todas las 2n aparato casi no necesita mantenimiento.

OTNAMINIENTO INSTRUCCIONES

nuitormes y peinados perfectos. temperatura. Esto permite obtener resultados cadello esta puesta en torma con la misma sin pérdida de calor. Cada sección de siztema mantiene la temperatura constante, temperatura baja durante el uso, este A diferencia de otras herramientas cuya

Drotesional Cable giratoric нрададо аптотапсо oble voltaje Botón de osouium con indicador (cspello humedo Botón "Dry/" unuego) cou iugicagol Boton "Wet" (cabello ooas/opawnu beratura para cabello e sinstes de temceramica/turmaiin (38 mm), con qe 1½ bnjðsqs emperatura Indicador de Rejillas de Punta aislante

qei bioducto ensenado.

El producto comprado puede diferir ligeramente

SECO DRY 'N STRAIGHT'' ALISADORA PARA CABELLO HÚMEDO/ FAMILIARICESE CON SU PLANCHA

wet orv

11/2 in. Tourmaline Ceramic

Straightener

GET TO KNOW YOUR DRY 'N STRAIGHT™ WET • DRY

de cerámica/turmalina

de 38 mm cubiertas

Haucha alisadora con placas



Professional

swivel line cord

Due to continuing product improvements, the actual product purchased may differ slightly from the one shown

USER MAINTENANCE

Your straightening iron is virtually maintenance-free. No lubrication is needed. Keep all vents and openings clear of dirt and dust. If cleaning becomes necessary, disconnect the unit from the power source, and wipe exterior with a cloth. If any abnormal condition occurs, unplug the unit, allow it to cool, and return it for repair to an authorized service representative only. No repairs should be attempted by the consumer.

CAUTION

NEVER allow the power supply cord to be pulled, twisted, or severely bent. Never wrap the cord tightly around the appliance. Damage will occur at the high flex point of entry into the appliance, causing it to rupture and short. Inspect the cord frequently for damage. Stop use immediately if damage is visible or if unit stops or operates intermittently.

STORAGE

When not in use, your appliance is easy to store. Allow appliance to cool, then simply put back in the box and store out of reach of children in a safe, dry location. Do not jerk or strain cord at plug connections.

WARNING: IF YOU THINK THE POWER IS OFF WHEN THE SWITCH IS OFF, YOU'RE WRONG.

KEEP AWAY FROM WATER



Everyone knows that electricity and water are a dangerous combination. But did you know that an electric appliance is still electrically live even if the switch is off? If the plug is in, the power is on. So when you are not using your appliances, keep them unplugged.

> **ALWAYS UNPLUG SMALL APPLIANCES**

LIMITED TWO YEAR WARRANTY

Conair will repair or replace (at our option) your unit free of charge for 24 months from the date of purchase if the appliance is defective in workmanship or materials.

To obtain service under this warranty, return the defective product to the service center listed, together with your purchase receipt and \$5.00 for postage and handling. California residents need only provide proof of purchase and should call 1-800-3-CONAIR for shipping instructions. In the absence of a purchase receipt, the warranty period shall be 24 months from the date of manufacture.

ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT **NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTY** OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED IN **DURATION TO THE 24-MONTH DURATION OF** THIS WRITTEN WARRANTY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply to you.

IN NO EVENT SHALL CONAIR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, OR **CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH** OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY. EXPRESS OR IMPLIED. WHATSOEVER.

Some states do not allow the exclusion or limitation of special, incidental, or consequential damages, so the above limitation may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.



Service Center

Conair Corporation Service Department 7475 N. Glen Harbor Blvd. Glendale, AZ 85307

7475 North Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307

Please register this product at: www.conair.com/ registration

©2010 Conair Corporation 150 Milford Road, Fast Windsor, N.J. 08520

IB-9817

Instruction &

Styling Guide

of this product,

always read the

instruction book

For your safety and

continued enjoyment

carefully before using.

Model CS26VCS

drv 'n straiaht'